



BETA REMOTE...A CASA ANCHE QUANDO NON CI SEI...

BETA REMOTE è un' applicazione creata per la **gestione remota di impianti di sicurezza e videocontrollo** con funzioni di gestione accessi e invio allarmi antirapina e antiaggressione. Grazie all'**innovativa interfaccia Web**, BETA REMOTE può essere usato su qualsiasi PC con sistema operativo Windows, Mac OS, Linux e su tutti i dispositivi mobili come Iphone, Ipad, Android, Windows8, Blackberry o consolle tipo PlayStation, PSP, Nintendo DS e Wii.

BETA REMOTE visualizza in tempo reale lo stato della centrale, la temperatura, la copertura GSM e il livello della batteria. La tastiera virtuale permette di scegliere le Zone e di attivare e disattivare la centrale nonché di accendere e spegnere il Relè collegato alla caldaia, al cancello o semplicemente ad una luce esterna.

Entrando nel menu "VIDEO", con un semplice click è possibile **vedere in diretta le telecamere** del sistema di videocontrollo collegato alla rete ADSL, 3G, Satellitare o Wi-Fi.

Per gli utenti più esigenti nel menu "EVENTI" vengono visualizzati nel dettaglio tutti gli allarmi, accensione e spegnimento dell'impianto, tutte le operazioni svolte dagli utenti abilitati e le informazioni sulle sonde tecniche e sul funzionamento della centrale.



NON UNA SEMPLICE APP

Gestione Parzializzazione

Inserimento Centrale

Visualizzazione Temperatura

Gestione Relay

VideoControllo

e tanto altro.....

Procedura Di Attivazione

1. Dopo l'installazione del vostro sistema di sicurezza, procedere alla registrazione del servizio sul sito www.betaelettronica.it
2. Cercate in Home page, la sezione “**Beta Remote Control**” facilmente identificabile dalla riproduzione in foto, di un grande SmartPhone. **Cliccate sullo SmartPhone**. Si aprirà una pagina descrittiva con la griglia dei pacchetti di servizio offerti.
3. Cliccate sul servizio acquistato con il vostro contratto.
4. Procedete nella compilazione del FORM di attivazione avendo a disposizione **il codice prodotto** della vostra centrale di allarme, **il numero di telefono** della vostra SIM inserita dal tecnico nella vostra centrale di allarme e **la password della vostra centrale di allarme**. Completate la compilazione dell'intero FORM e alla fine con tutti i dati corretti, cliccate su **REGISTRA**.
5. Riceverete una email di avvenuta registrazione con tutte le indicazioni per poter accedere al vostro servizio **BETA REMOTE**.